

PHOTOWALL

Fotomural Peel & Stick

Guía de Instalación

Herramientas recomendadas:

- Nivel
- Cinta métrica
- Lápiz
- Cúter
- Guía de corte
- Espátula de goma*



*úsala durante toda la instalación para aplicar presión uniforme. Activa el adhesivo y elimina burbujas de aire.

Escanea el código QR para ver nuestro video de instalación.



PREPARACIÓN

1. Asegúrate de que la superficie esté lisa y limpia. Elimina restos de pintura o papel pintado sueltos. Limpia la superficie y aplica masilla donde sea necesario.

Si la pared es porosa, aplica una imprimación antes de colocar el fotomural. Se consideran superficies porosas las paredes enlucidas, con papel viejo, tableros de aglomerado sin imprimir o similares. También conviene imprimir si la pared tiene colores muy intensos que puedan transparentarse. Deja que la pintura seque del todo.

Pasa un paño húmedo con un limpiador suave y deja secar completamente. El polvo puede afectar la adherencia.

El sistema peel & stick no se recomienda sobre superficies texturizadas, sin imprimir o con pintura brillante, ya que puede impedir una fijación correcta.

2. Corta los paneles. Desenrolla el papel pintado y corta los paneles siguiendo las líneas de puntos.

3. Deja reposar los paneles. Para un mejor resultado, deja el papel extendido en un ambiente similar al de instalación durante al menos 48 horas (18–24 °C y 40–55 % de humedad). No instales por debajo de 15 °C. Esto ayuda a que el material se adapte y evita que se curve.

INSTALACIÓN

1. Revisa el fotomural. Antes de empezar, comprueba que estén todos los paneles y que ninguno tenga defectos. Los paneles están numerados en la parte superior, de izquierda a derecha.

2. Alinea el primer panel. Es fundamental que quede recto. Marca líneas verticales suaves a 45 cm de la esquina con ayuda del nivel, la cinta métrica y el lápiz.

3. Prepara el primer panel. Despega unos 50 cm del reverso protector desde la parte superior. No lo retires todo de una vez; trabaja por secciones.

4. Coloca y ajusta el panel. Fija la parte superior alineándola con las marcas verticales, dejando un poco de sobrante arriba y abajo. Si no queda bien, puedes despegar y recolocar. Retira más del reverso protector a medida que vas pegando y alisando con la espátula desde el centro hacia los bordes. Deja que el material se adhiera sin estirarlo.

5. Coloca los paneles contiguos. Pega el siguiente panel, uniendo el dibujo. Alisa desde el primer panel hacia el siguiente, de izquierda a derecha. De nuevo, deja que el material se adhiera sin forzarlo.

6. Alisa de arriba abajo. Usa la espátula para eliminar burbujas, desde el centro hacia los bordes y hacia abajo. Aplica presión sobre toda la superficie, especialmente en bordes, uniones y esquinas: la adherencia mejora con la presión.

7. Recorta el sobrante. Cuando todos los paneles estén colocados, recorta el exceso con la guía y un cúter afilado. Cambia la hoja con frecuencia: una hoja sin filo puede rasgar el papel.

8. Presión final. Pasa de nuevo la espátula por toda la superficie aplicando presión firme y uniforme, con especial atención a uniones, bordes y esquinas. Este paso es clave para una adhesión duradera.

Repite después de 72 horas para reforzar el pegado.

9. Después de instalar. Si aparecen burbujas, pincha con una aguja fina en el borde de la burbuja y presiona suavemente con la espátula para expulsar el aire.

DESECHO

Reverso protector: recicla como papel.

Papel pintado: desecha como residuo combustible.

Recuerda que los sistemas de reciclaje pueden variar según tu ubicación.